Original	Rechange
Power	Power
ambilight	D.Menu / Top
info	Info / Angle
O	Display / Media
Pair/Sources	AV / Input / RDS
Up	Up
Down	Down
Left	Left
Right	Right
OK	OK
←	Back / Return
Home	Menu / Home
=	Setup / OPT /
<<	<< / Tune-
Play	Play / Slow
>>	>> / Tune+
Stop	Stop / Hold

Original	Rechange
Pause	Pause / Step / Freeze
Rec	Rec / Rec Mode
Red	Red / Netflix / Search
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Blue / Prime Video / Random
Vol+	Vol+
Vol-	Vol-
Mute	Mute / Dimmer
Netflix	Shift + Red / Netflix /
Rakuten Tv	TV/Radio /
Windows	Smart / List
CH+	CH+ / Page+
CH-	CH- / Page-
Exit/Tv	Exit / Cancel / Clear
1	1
2	2

Original		Rechange	
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
LIST TV GUIDE	List/Tv Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto

Original	Rechange