| Original | Rechange | Original | Rechange |
|---|---|---|---|
| Progr/C/CH | TV/Radio / | Slow Down | Shift + Play / |
| Sp/Lp/Speed | Subtitle / EQ | Slow/Dpss- | Shift + Left |
| Video/Go-To | Shift + Text / | On/Off | Shift + Power |
| Ch. Memo | Zoom / Size | Audio Out | Mute / Dimmer |
| F. Adv | Sound / Title | X2 Rew/Play | Shift + << / |
| Case Tape | Picture / Format | Next Sv+V | Shift + >>I / Preset+ |
| Mon/TV | Text / Goto | Info/Intro | Info / Angle |
| Index Pict- | Shift + Vol- | Timer/Sleep | Sleep / Timer |
| Index Pict+ | Shift + Vol+ | Frame Down | Shift + Down |
| Count Remain | Shift + Blue / Prime | Input Source | AV / Input / RDS |
| Counter/Memor | Blue / Prime Video / Random | Skip/Search | Red / Netflix / Search |
| Counter Clock | Yellow / YouTube / Repeat | Timer/Record | Shift + Rec / Rec Mode |
| Slow/Dpss+ | Shift + Right | Play | Play / Slow |
| T. Set/Clock | Green / APP / Repeat | Syst. | Setup / OPT / Menu |
| Show View | Fav / Marker / PC | Clear 00:00 | Shift + Exit / Cancel / Clear |
| VCR/TV | Smart / List | Eject/Reverse | Eject / Surround |
| Auto/Track | D.Menu / Top | Tracking- | Shift + CH- / Page- |

| Original | Rechange | Original | Rechange |
|---|---|---|---|
| Tracking+ | SHIFT + CH+ Shift + CH+ / | Menu | HOME MENU Menu / Home |
| Chan+ | CH+ / Page+ | OK Enter | OK |
| Set + | VOL + Vol + | Pause | STEP-FREEZE Pause / Step / Freeze |
| Set - | VOL - Vol - | Stop | HOLD Stop / Hold |
| Chan- | CH- / Page- | Menu Right | Right |
| On/Off | Power | Exit | CLEAR EXIT CANCEL Exit / Cancel / Clear |
| F. Forward | TUNE+ >> / Tune+ | Menu Down | Down |
| Rewind | TUNE- << / Tune- | Next | PRESET+ >>I / Preset+ |
| Record | REC MODE Rec / Rec Mode | Audio | LANG I/II AUDIO Audio / Lang I/II |
| 0 | HDMI - SAT 0 0 | Prev. | PRESET- I<< / Preset- |
| -/-- | -/-- GUIDE EPG Guide / EPG / -/-- | 1 | TV 1 1 |
| 9 | BLUETOOTH 9 9 | 2 | DVD 2 2 |
| 8 | USB 8 8 | 3 | CD - STB 3 3 |
| 7 | AUX - HDD 7 7 | 4 | VIDEO 4 4 |
| Menu Left | Left | 5 | TAPE 5 5 |
| Display | MEDIA DISPLAY Display / Media | 6 | TUNER 6 6 |
| Menu Up | Up | | |