Original		Rechange	
	Power		Power
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
SOUND	Sound	TITLE SOUND	Sound / Title
SURROUND	Surround	SURROUND	Eject / Surround
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
CENTER	Center+		Up
	Left		Left
	Right		Right
NIGHT	Night	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
CENTER	Center-		Down
VOL	Vol+	VOL	Vol+
SUBW	Subw+	CH PAGE	CH+ / Page+
VOL	Vol-	VOL	Vol-
SUBW	Subw-	CH PAGE	CH- / Page-
1	1	TV 1	1

Original		Rechange	
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
DIM	DIM	SHIFT + DIMMER MUTE	Shift + Mute / Dimmer
TV VOL	Tv Vol-	SHIFT + VOL	Shift + Vol-
TV VOL	Tv Vol+	SHIFT + VOL	Shift + Vol+
REAR	Rear+	SHIFT + CH PAGE	Shift + CH+ /
REAR	Rear-	SHIFT + CH PAGE	Shift + CH- /
TV/AV	Tv/AV	SHIFT + TV 1	Shift + 1
DISC	Disc	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
TUNER	Tuner	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6

Original	Rechange	Original	Rechange
AUX	AUX	SHIFT + AUX - HDD 7	Shift + 7		

Original		Rechange	
	Power		Power
TV/AV	TV/ AV	SHIFT + TV 1	Shift + 1
DISC	Disc	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
TUNER	Tuner	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
AUX	AUX	SHIFT + AUX - HDD 7	Shift + 7
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
I<<	I <<	PRESET-	I << / Preset-
>>I	>>I	PRESET+	>>I / Preset+

Original		Rechange	
TV VOL	Tv Vol +	VOL	Vol +
TV VOL	Tv Vol -	VOL	Vol -

Original	Rechange	Original	Rechange
A-B Repeat	Yellow / YouTube / Repeat	0	0
Power	Power	Vol +	Vol +
Repeat	Green / APP / Repeat	Menu System	Menu / Home
TV/AV	Shift + 1	Up	Up
Disc	Shift + 2	Vol -	Vol -
Tuner	Shift + 6	Left	Left
AUX	Shift + 7	OK	OK
1	1	Right	Right
2	2	I<<	I<< / Preset-
3	3	Down	Down
4	4	>>I	>>I / Preset+
5	5	Stop	Stop / Hold
6	6	Play	Play / Slow
7	7	Pause	Pause / Step / Freeze
8	8	I>/Resume	Blue / Prime Video / Random
9	9		
Menu Disc	D.Menu / Top Menu		

Original		Rechange	
	Power		Power
TV/AV	TV/ AV	SHIFT + 1	Shift + 1
DISC	Disc	SHIFT + 2	Shift + 2
TUNER	Tuner	SHIFT + 6	Shift + 6
AUX	AUX	SHIFT + 7	Shift + 7
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
VOL -	Vol -	VOL -	Vol -

Original		Rechange	
	I <<	PRESET-	I << / Preset-
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+