Mandis shop

Philips 996510045455

Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	Back	Back / Return
Play	Play / Slow	Edit	Smart / List
Pause	Pause / Step / Freeze	[I <>I]	Shift + Smart / List
Stop	Stop / Hold		
<<	<< / Tune-		
>>	>> / Tune+		
I <	I << / Preset-		
>I	>>I / Preset+		
Subtitle	Subtitle / EQ		
Options	Setup / OPT /		
Home	Menu / Home		
Up	Up		
Info	Info / Angle		
Left	Left		
Ok	OK		
Right	Right		
Down	Down		

https://tout-telecommandes.fr/fr/Philips/10670-2361-telecommande-replacement-pour-Philips-996510045455.htm