Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	Back	Back / Return
Mode/Auto	TV/Radio /	Down	Down
Options	Setup / OPT /	Info	Info / Angle
FAV	Fav / Marker / PC	<<	<< / Tune-
Sleep	Sleep / Timer	Play	Play / Slow
Red/Netflix	Red / Netflix / Search	Pause	Pause / Step / Freeze
Green/APP1	Green / APP / Repeat	>>	>> / Tune+
Yellow/APP2	Yellow / YouTube / Repeat	Stop	Stop / Hold
Blue/Vudu	Blue / Prime Video / Random	Rec	Rec / Rec Mode
Source	AV / Input / RDS	Vol +	Vol +
Menu	Menu / Home	Mute	Mute / Dimmer
Exit	Exit / Cancel / Clear	CH+	CH+ / Page+
Net Tv	Display / Media	Vol -	Vol -
Up	Up	Format	Picture / Format
Left	Left	CH-	CH- / Page-
OK	OK	1	1
Right	Right	2	2

Original		Rechange		Original	Rechange
3 DEF	3	CD - STB 3	3		
4 GHI	4	VIDEO 4	4		
5 JKL	5	TAPE 5	5		
6 MNO	6	TUNER 6	6		
7 PQRS	7	AUX - HDD 7	7		
8 TUV	8	USB 8	8		
9 WXYZ	9	BLUETOOTH 9	9		
PREV. CH	PRE- CH	SHIFT + RETURN BACK	Shi ft + Back / Ret ur n		
0 .@	0	HDMI - SAT 0	0		
.	.	SIZE ZOOM	Zoom / Si ze		