Original	Rechange
Power	Power
ambilight	D. Menu / Top
Menu	Menu / Home
Smart Colors	Smart / List
Pair/Sources	AV / Input / RDS
Up	Up
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Down	Down
←	Back / Return
Home	Shift + Menu /
+	Fav / Marker / PC
<<	<< / Tune-
Play	Play / Slow
>>	>> / Tune+
Stop	Stop / Hold

Original	Rechange
Pause	Pause / Step / Freeze
Rec	Rec / Rec Mode
Red	Red / Netflix / Search
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Blue / Prime Video / Random
Vol +	Vol +
Netflix	Shift + Red / Netflix /
CH+	CH+ / Page+
Mute	Mute / Dimmer
Windows	Display / Media
Tv/Exit	Exit / Cancel / Clear
Vol -	Vol -
Rakuten Tv	TV/Radio /
CH-	CH- / Page-
1	1
2	2

Original		Rechange		Original	Rechange
3	3	CD - STB 3	3		
4	4	VIDEO 4	4		
5	5	TAPE 5	5		
6	6	TUNER 6	6		
7	7	AUX - HDD 7	7		
8	8	USB 8	8		
9	9	BLUETOOTH 9	9		
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
LIST TV GUIDE	: =/ Tv Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--		