Original		Rechange	
	Power		Power
	Input 1	SHIFT + TV 1	Shift + 1
	Input 2	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
	Input 3	SHIFT + CD - STB 3	Shift + 3
	Input 4	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
	Input 5	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5
	PC	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
	[I+]/[≡♦]	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	[<>]	FORMAT PICTURE	Picture / Format
	1	TV 1	1
	2	DVD 2	2
	3	CD - STB 3	3
	4	VIDEO 4	4
	5	TAPE 5	5
	6	TUNER 6	6
	7	AUX - HDD 7	7
	8	USB 8	8

Original		Rechange	
	9	BLUETOOTH 9	9
	[i+]/Timer	ANGLE INFO	Info / Angle
	[i+]/Timer	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
	0	HDMI - SAT 0	0
	HDMI Control	LIST SMART	Smart / List
	P+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
	I-II	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
	Vol+	+ VOL	Vol+
	P-	CH PAGE −	CH- / Page-
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	Vol-	VOL −	Vol-
	Return	RETURN BACK	Back / Return
	Up		Up
	Home Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Left		Left
	Enter	OK	OK
	Right		Right

Original		Rechange	
	Down		Down
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
	[...]	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
	[≡?]	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
	[≡i]	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	[≡]	GOTO TEXT	Text / Goto

Original	Rechange