Mandis shop

Pioneer RC-957R

Original		Rechange	
	Power		Power
BD/DVD	BD / DVD	1	1
CBL/SAT	CBL / SAT	2	2
GAME	Game	3	3
NET	NET	4	4
BT AUDIO	BT AUDIO	5	5
USB	USB	6	6
TUNER	Tuner	7	7
TV	TV	8	8
CD	CD	9	9
	<	CH –	Ch -
	>	+ CH	Ch +
AV ADJUST	AV Adjust	TIMER AV	AV
STATUS i	i / Status	DISPLAY INFO	Info
	Up		Up
ENTER	Enter	OK	Ok
	Down		Down

Original		Rechange	
	Left		Left
	Home	HOME SMART	Smart
	Right		Right
	Back	RETURN BACK	Back
+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
	Home	TOP MENU MENU	Menu
VOL –	Vol -	VOL –	Vol -
	Mute	MUTE	Mute
AUTO/ DIRECT MAIN	Auto / Direct	DISC NAV LIST	List
SURR ZONE 2	SURR	SOUND DUAL	Dual
	I<<		I<<
►/II	Play / Pause	PLAY MODE ►	Play
►/II	Play / Pause	II	Pause
►►I	>>I		>>I
CLEAR	Repeat / Shuffle / Clear	CLEAR EXIT	Exit
+Fav	+ FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
MODE ZONE	Mode	APP MEDIA	Media

https://tout-telecommandes.fr/fr/Pioneer/1060991-79320-telecommande-de-remplacement-pour-Pioneer-RC-914R-24140914.html