Original	Rechange
Power Receiver	Power
Input Select	AV
DVD/LD	SHIFT + 1 (Shift + 1)
TV/SAT	SHIFT + 5 (Shift + 5)
DVR/VCR	SHIFT + 2 (Shift + 2)
CD	SHIFT + 4 (Shift + 4)
CD-R/Tape	SHIFT + 6 (Shift + 6)
TUNER	SHIFT + 3 (Shift + 3)
Standard	Red
Advanced	Green
Stereo	Yellow
Midnight /	Blue
CH. Select	Smart
Level-	Ch -
Level+	Ch +
Test Tone	Media
Effect -	SHIFT + ▼ (Shift + Down)

Original	Rechange
Effect +	SHIFT + ▲ (Shift + Up)
FL Dimmer	D. Menu
Mute	Mute
Master Volume-	Vol -
Master	Vol +
Up/Tune+	Up
Menu	Menu
Left/ST-	Left
Enter	Ok
Right/ST+	Right
Setup	Options
Down/Tune-	Down
Sleep	Sleep
Guide	Guide
<<	<<
Play	Play
>>/A	>>

Original		Rechange	
DISPLAY	I<<		I<<
CLASS	Pause		Pause
MPX	Stop		Stop
D.ACCESS	>>I		>>I
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
DISC ENTER	Enter	DISPLAY INFO	Info
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
+10 ·	·/+10	FAV PRE-CH	Pre Ch
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
CHANNEL +	Channel+	SHIFT + CH +	Shift + Ch +

Original		Rechange	
CHANNEL −	Channel-	SHIFT + CH −	Shift + Ch -

Original		Rechange	
SOURCE	Power Source		Power
DVD/LD	DVD	HOME SMART	Smart
TOP MENU	Top Menu	+ CH	Ch +
TUNE +	Up		Up
MENU	Menu	CH −	Ch -
ST−	Left		Left
ENTER	Enter	OK	Ok
ST+	Right		Right
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
TUNE −	Down		Down
RETURN	<<		<<
BAND	Play	PLAY MODE	Play
	>>		>>
DISPLAY	I<<		I<<
CLASS	Pause		Pause
MPX	Stop		Stop
D.ACCESS	>>I		>>I

Original		Rechange	
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
DISC ENTER	Enter	FAV PRE-CH	Pre Ch
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
+10	+10	-/-- GUIDE	Guide
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0

Original		Rechange	
SOURCE	Power Source		Power
TUNER	Tuner	HOME SMART	Smart
TUNE +	Tune+		Up
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
ST-	ST-		Left
ENTER	Enter	OK	Ok
ST+	ST+		Right
TUNE -	Tune-		Down
BAND	Band		Stop
DISPLAY	Display	RETURN BACK	Back
CLASS	Class		Pause
MPX	MPX		I<<
D.ACCESS	D.Access		>>I
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4

Original		Rechange	
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0