Original		Rechange	
RECEIVER	Power Receiver		Power
INPUT SELECT	Input Select	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
CD DVD	DVD/CD	SHIFT + TV 1	Shift + 1
TV SAT	SAT/TV	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
VIDEO 2 VIDEO 1	Video1/Video2	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3
DVR 2 DVR 1	DVR1/DVR2	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
CD-R i Pod	i Pod/CD-R	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5
MULTI IN TUNER	Tuner/Multi In	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
SLEEP 1	1/Sleep	TV 1	1
VIDEO SEL 2	2/Video Sel	DVD 2	2
ANALOG ATT 3	3/Analog ATT	CD-STB 3	3
SR+ 4	4/SR+	VIDEO 4	4
DIMMER 5	5/Dimmer	TAPE 5	5
6	6/S. Retriever	TUNER 6	6
8	8	USB 8	8
TOP MENU	Top Menu	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
TUNE	Up/Tune Up		Up

Original		Rechange	
MENU T.EDIT	Menu/T. Edit	HOME MENU	Menu / Home
SETUP GUIDE PTY SEARCH	Setup/Guide/PTY Search	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
ST ←	Left/←ST		Left
ENTER	Enter	OK	OK
ST →	Right/ST→		Right
TUNE	Down/Tune		Down
RETURN BAND	Return/Band	RETURN BACK	Back / Return
TV VOL	Vol + Tv Control	SHIFT +	Shift + Right
	Power Tv Control	SHIFT +	Shift + Power
TV CH	CH+ Tv Control	CH PAGE	CH+ / Page+
VOL	Vol +	VOL	Vol +
TV VOL	Vol - Tv Control	SHIFT +	Shift + Left
INPUT SELECT	Input Select Tv Control	SHIFT + RDS AV INPUT	Shift + AV / Input / RDS
TV CH	CH- Tv Control	CH PAGE	CH- / Page-
VOL	Vol -	VOL	Vol -
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
STATUS	Status	MEDIA DISPLAY	Display / Media

Original	Rechange	Original	Rechange
SIGNAL SEL — Signal Sel	PROGRAM TV/RADIO — TV/Radio /		
SBch — SB Ch	APP REPEAT — Green / APP / Repeat		
STEREO — Stereo	LANG I/II AUDIO — Audio / Lang I/II		
THX — THX	GOTO TEXT — Text / Goto		
STANDARD — Standard	EQ SUBTITLE — Subtitle / EQ		
ADV SURR — Adv. Surr	FORMAT PICTURE — Picture / Format		
PHASE — Phase	Prime Video RANDOM — Blue / Prime Video / Random		
MCACC — MCACC	SIZE ZOOM — Zoom / Size		
S.DIRECT — S. Direct	NETFLIX SEARCH — Red / Netflix / Search		

Original		Rechange	
SYSTEM OFF SOURCE	Power Source/System		Power
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
D.ACCESS +10	·/+10/D.Access/A V. Parameter	GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
0	0	0	0
ENTER	Enter/Class/Disc, H Level	FAV MARKER	Fav / Marker / PC
TUNE	Up/Tune Up		Up
MENU T.EDIT	Menu/T.Edit	MENU	Menu / Home
SETUP	Setup/PTY Search	SETUP	Setup / OPT /
ST	Left/←ST		Left

Original		Rechange	
ENTER	Enter	OK	OK
ST→	Right/ST→		Right
TUNE	Down/Tune		Down
RETURN BAND	Return/Band	RETURN BACK	Back / Return
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
MPX	I<<<MPX/B	PRESET-	I<< / Preset-
EON	Pause/EON/C	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
AUDIO DISP	Disp/Audio	ANGLE INFO	Info / Angle
STATUS	Status	MEDIA DISPLAY	Display / Media