| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | [ ≡?] | OPT-TOOLS SETUP | Setup / OPT / |
| WIDE | [ ≡♦] / [ +] / Wide | SIZE ZOOM | Zoom / Size |
| GUIDE | [ ≡i ] / Guide | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- |
| INFO | [ i ] / Info | ANGLE INFO | Info / Angle |
| | [ ≡o] | TIMER SLEEP | Sleep / Timer |
| | [ ≡+] / [ X] | EQ SUBTITLE | Subtitle / EQ |
| | [ ≡x] / [ · · ] | SURROUND | Eject / Surround |
| | [ / ≡] / [ *] | FORMAT PICTURE | Picture / Format |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 | 3 | CD - STB 3 | 3 |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| 7 | 7 | AUX - HDD 7 | 7 |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| PP | PP | RETURN BACK | Back / Return |
| 0 | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 |
| | [ ≡] | GOTO TEXT | Text / Goto |
| + | Vol + | + VOL | Vol + |
| P/CH | P/CH+ | + CH PAGE | CH+ / Page+ |
| | Vol - | VOL − | Vol - |
| P/CH | P/CH- | CH PAGE − | CH- / Page- |
| P<P/SWAP | P<P/Swap | PC FAV MARKER | Fav / Marker / PC |
| TV/ DTV | TV/ DTV | PROGRAM TV/ RADIO | TV/ Radio / |
| SOURCE AV | AV/ Source | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |
| | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| | Up | | Up |
| | Left | | Left |
| OK SELECT | OK/ Select | OK | OK |
| | Right | | Right |
| | Down | | Down |

| Original | | Rechange | | Original | Rechange |
|---|---|---|---|---|---|
| MENU | Menu | HOME MENU | Menu / Home | | |
| -/-- EXIT | -/-- | SHIFT + -/-- GUIDE EPG | Shift + Guide / EPG / -/-- | | |
| -/-- EXIT | Exit | CLEAR EXIT CANCEL | Exit / Cancel / Clear | | |
| | Red/ ↑ | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search | | |
| | Green/ ↓ | APP REPEAT | Green / APP / Repeat | | |
| | Yellow | YouTube REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat | | |
| | Blue | Prime Video RANDOM | Blue / Prime Video / Random | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |