Original	Rechange
Open / Close	Eject / Surround
Mute	Mute / Dimmer
NP	D.Menu / Top
Recall	Back / Return
PS	Text / Goto
Spectrum	Smart / List
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
+10	Guide / EPG / -/--

Original	Rechange
Clear	Exit / Cancel / Clear
Stop	Stop / Hold
Zoom	Zoom / Size
3D	Picture / Format
Search	Red / Netflix / Search
Play	Play / Slow
Pause	Pause / Step / Freeze
Setup	Setup / OPT /
L/R Audio	Audio / Lang I/II
Left	Left
Up	Up
Right	Right
Enter	OK
Down	Down
PBC Menu	Menu / Home
Vol-	Vol-
Vol+	Vol+

Original		Rechange		Original	Rechange
OSD	OSD	MEDIA DISPLAY	Display / Media		
I<<	I<<	PRESET-	I<< / Preset-		
>>I	>>I	PRESET+	>>I / Preset+		
<<	<<	TUNE-	<< / Tune-		
>>	>>	TUNE+	>> / Tune+		
Title	TITLE	TITLE SOUND	Sound / Title		
Slow	SLOW	SHIFT + SLOW	Shift + Play /		
Repeat	REPEAT	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
A-B	A-B	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
Return	RETURN	SHIFT + RETURN BACK	Shift + Back / Return		
Subtitle	SUBTITLE	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
Angle	ANGLE	ANGLE INFO	Info / Angle		
Prog	PROG	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /		