Original		Rechange	
	Power		Power
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
CH.LIST	CH. List	LIST SMART	Smart / List
0	0	HDMI - SAT 0	0
RECALL	Recall	RETURN BACK	Back / Return
P.MODE	P. Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format
S.MODE	S. Mode	TITLE SOUND	Sound / Title
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer

Original		Rechange	
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	Up		Up
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
+ CH	CH+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
VOL -	Vol -	VOL -	Vol -
REC.LIST	Rec. List	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
CH -	CH-	CH PAGE -	CH- / Page-
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
TIMER	Timer	SHIFT + TIMER SLEEP	Shift + Sleep / Timer

Original	Rechange	Original	Rechange
Timeshift	Setup / OPT /	Blue	Blue / Prime Video / Random
<<	<< / Tune-		
>>	>> / Tune+		
I<<	I<< / Preset-		
>>I / Sub. Pg	>>I / Preset+		
Stop / Hold	Stop / Hold		
Play/Pause / Siz	Pause / Step / Freeze		
Play/Pause / Siz	Play / Slow		
Index	Info / Angle		
Subtitle	Subtitle / EQ		
TV/Radio	TV/Radio /		
Aspect	Zoom / Size		
Reveal	D.Menu / Top		
Text	Text / Goto		
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		

Original		Rechange	
	Power		Power
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
CH.LIST	CH. List	LIST SMART	Smart / List
0	0	HDMI - SAT 0	0
RECALL	Recall	RETURN BACK	Back / Return
P.MODE	P. Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format
S.MODE	S. Mode	TITLE SOUND	Sound / Title
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer

Original		Rechange	
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	Up		Up
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
+ CH	CH+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
VOL -	Vol -	VOL -	Vol -
REC.LIST	Rec List	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
CH -	CH-	CH PAGE -	CH- / Page-
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
TIMER	Timer	SHIFT + TIMER SLEEP	Shift + Sleep / Timer

Original	Rechange	Original	Rechange
Timeshift	Setup / OPT /	Blue	Blue / Prime Video / Random
<<	<< / Tune-		
>>	>> / Tune+		
I<<	I<< / Preset-		
>>I / Sub. Pg	>>I / Preset+		
Stop/Hold	Stop / Hold		
Pause/size	Pause / Step / Freeze		
Play	Play / Slow		
Index	Info / Angle		
Subtitle	Subtitle / EQ		
Tv/Radio	TV/Radio /		
Aspect	Zoom / Size		
Reveal	D.Menu / Top		
Text	Text / Goto		
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		