Original		Rechange	
STANDBY	Standby		Power
OPEN/CLOSE	Open/Close	SURROUND	Eject / Surround
GOTO	Goto	SHIFT + GOTO TEXT	Shift + Text /
STEP	Step	SHIFT + STEP - FREEZE II	Shift + Pause / Step /
PROG	Prog	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9

Original		Rechange	
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
0/10	0/10	HDMI - SAT 0	0
10+	10+	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
A-B	A-B	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
OSD	OSD	MEDIA DISPLAY	Display / Media
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
VOLUME +	Volume+	+ VOL	Vol+
ANGLE	Angle	ANGLE INFO	Info / Angle
VIDEO	Video	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
SLOW	Slow	SHIFT + SLOW ▶	Shift + Play /
−	Volume-	VOL −	Vol-
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
▲	Up	▲	Up
L/R	L/R	GOTO TEXT	Text / Goto
◀	Left	◀	Left

Original		Rechange		Original	Rechange
ENTER	Enter	OK	OK		
	Right		Right		
PLAY/ PAUSE	Play	SLOW	Play / Slow		
PLAY/ PAUSE	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze		
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold		
	Down		Down		
N/P	N/P	FORMAT PICTURE	Picture / Format		
PBC	PBC	LIST SMART	Smart / List		
TITLE	Title	TITLE SOUND	Sound / Title		
DVD/USB/ CARD	DVD/USB/Card	SHIFT +	DVD 2 Shift + 2		
PREV	I<<	PRESET-	I<< / Preset-		
NEXT	>>I	PRESET+	>>I / Preset+		
F.BWD	<<	TUNE-	<< / Tune-		
F.FWD	>>	TUNE+	>> / Tune+		
	A1	SHIFT +	LIST SMART Shift + Smart / List		
	A2	SHIFT +	MEDIA DISPLAY Shift + Display / Media		