Original	Rechange	Original	Rechange
On/Off	Power	OK Enter	Ok
Mute	Mute	Menu Right	Right
Update	Media	Menu Off	Exit
Txt Stop	Stop	Menu Down	Down
Reveal	Smart	Back	Back
Subt.List	Subt	Volume+	Vol +
Sleep Timer	Sleep	Chan.Up	Ch +
Info	Info	Menu audio	Dual
Return TV	TV/R	Volume-	Vol -
Menu video	D. Menu	Chan.Down	Ch -
Text	Text	1	1
Txt Expand	Eject	2	2
TV/AV	AV	3	3
Menu	Menu	4	4
Menu Up	Up	5	5
Display	Shift + Info	6	6
Menu Left	Left	7	7

Original	Rechange	Original	Rechange
8	8		
9	9		
Guide -/-- 1.	Guide		
0/10	0		
2.Fav P/C 2.	Pre Ch		
Bright+ Mode	Options		
Red	Red		
Green	Green		
Surround	List		
Yellow	Yellow		
Color- S.Std	Shift + Dual		
Blue	Blue		
Tone+	Shift + Ok		
Color+ P.Std	Format		
Disp	3D		
Audio+	>>		
Audio-	<<		