Original		Rechange	
	Standby		Power
AUTO	Auto	HOME SMART	Smart
TV/RADIO	Tv/Radio	SEARCH TV/R	TV/R
MUTE	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
-/--	-/--	SHIFT + -/-- GUIDE	Shift + Guide
	Back	RETURN BACK	Back
VOL +	Vol+	VOL +	Vol +

Original		Rechange	
VOL −	Vol-	VOL −	Vol -
CH. +	CH+	CH +	Ch +
CH. −	CH-	CH −	Ch -
NICAM	Nicam/A2	SETTINGS OPT	Options
ASPECT	Aspect	ECO 3D	3D
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
INPUT	Source	TIMER AV	AV
PMODE	P.Mode	SHIFT + PICTURE FORMAT	Shift + Format
SMODE	S.Mode	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep

Original		Rechange	
FAV	Fav	FAV PRE-CH	Pre Ch
FAV-	Fav-	SHIFT + CH −	Shift + Ch -
FAV+	Fav+	SHIFT + + CH	Shift + Ch +
HOLD	Hold	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV
EPG	EPG	-/-- GUIDE	Guide
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
LANG	Lang	SOUND DUAL	Dual
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
INDEX	Index	DISC NAV LIST	List
REVEAL	Reveal	ZOOM ⏏	Eject
SUBPAGE	Subpage	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
MEDIA	Media	APP MEDIA	Media
SIZE	Size	PICTURE FORMAT	Format
▶II	Play	PLAY MODE ▶	Play
▶II	Pause	II	Pause
◀◀	<<	«	<<
▶▶	>>	»	>>

Original		Rechange	
TDT ●	Rec	REC MODE ●	Rec
■	Stop	■	Stop
⏮	I<<	«	I<<
⏭	>>I	»	>>I
TV/RADIO	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue