Original		Rechange	
	Power		Power
	Mute		Mute / Dimmer
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	TV / Radio		TV/Radio /
	0		0
	←PR		Back / Return
	EPG		Guide / EPG / -/--
	Up / PR+		CH+ / Page+
	Up / PR+		Up

Original		Rechange	
	Menu		Menu / Home
	Left / Vol -		Left
	Left / Vol -		Vol -
	OK / List		OK
	OK / List		Smart / List
	Right / Vol +		Vol +
	Right / Vol +		Right
	FAV		Fav / Marker / PC
	Down / PR-		CH- / Page-
	Down / PR-		Down
	Exit		Exit / Cancel / Clear
	Red / Find		Red / Netflix / Search
	↟		>>I / Preset+
	↟		>> / Tune+
	Green / Zoom		Zoom / Size
	Green / Zoom		Green / APP / Repeat
	↡		<< / Tune-

Original		Rechange		Original	Rechange
	↡	PRESET-	I << / Preset-		
	Blue / LR	Prime Video / RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
	Blue / LR	LANG I/II / AUDIO	Audio / Lang I/II		
	Yellow / TXT	GOTO / TEXT	Text / Goto		
	Yellow / TXT	YouTube / REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
PAUSE	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze		
SAT	SAT	SHIFT + HDMI - SAT 0	Shift + 0		
SAT	SAT	MEDIA / DISPLAY	Display / Media		
TV/AV	TV / AV	RDS / AV INPUT	AV / Input / RDS		
SLEEP	Sleep	TIMER / SLEEP	Sleep / Timer		
	[: :]	FORMAT / PICTURE	Picture / Format		
INFO	Info	ANGLE / INFO	Info / Angle		