Original		Rechange	
	Power		Power
	Source		AV / Input / RDS
	HDMI		Shift + 0
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	TTX/MIX		Text / Goto
	0		0
	PRE-CH		Fav / Marker / PC
	Vol +		Vol +
	Mute		Mute / Dimmer

Original		Rechange	
	PR+		CH+ / Page+
	Vol -		Vol -
	CH List		Display / Media
	PR-		CH- / Page-
	Menu		Menu / Home
	Smart Hub		Smart / List
	Guide		Guide / EPG / -/--
	Tools		Setup / OPT /
	Up		Up
	Info		Info / Angle
	Left		Left
	Enter		OK
	Right		Right
	Return		Back / Return
	Down		Down
	Exit		Exit / Cancel / Clear
	Red/A		Red / Netflix / Search

Original		Rechange		Original	Rechange
B	Green/B	APP / REPEAT	Green / APP / Repeat		
C	Yellow/C	YouTube / REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
D	Blue/D	Prime Video / RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
Family Story	Family Story	FORMAT / PICTURE	Picture / Format		
SEARCH	Search	SHIFT + NETFLIX / SEARCH	Shift + Red / Netflix /		
3D	3D	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3		
SUPPORT	Support	TOP MENU / D.MENU	D. Menu / Top		
P.SIZE	P. Size	SIZE / ZOOM	Zoom / Size		
AD/SUBT.	AD/Subt	EQ / SUBTITLE	Subtitle / EQ		
<<<I<<	<<<I<<	TUNE-	<< / Tune-		
<<<I<<	<<<I<<	PRESET-	I<< / Preset-		
II	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze		
>>>>>I	>>>>>I	TUNE+	>> / Tune+		
>>>>>I	>>>>>I	PRESET+	>>I / Preset+		
●	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode		
▶	Play	SLOW	Play / Slow		
■	Stop	HOLD	Stop / Hold		