Mandis shop

Samsung AK5900179A

Original		Rechange	
	Power		Power
	Eject	ZOOM	Eject
	Play	PLAY MODE	Play
	Pause		Pause
	Stop		Stop
	I<<		I<<
	>>I		>>I
DISC MENU	Disc Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
	Home	HOME SMART	Smart
TITLE MENU POP-UP	Title Menu/Pop-U	TOP MENU MENU	Menu
	Back	RETURN BACK	Back
INFO 123	Info/123	DISPLAY INFO	Info
TOOLS	Tools	SETTINGS OPT	Options
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left

Original		Rechange	
OK	OK	OK	Ok
A	Red	A	Red
B	Green	B	Green
C	Yellow	C	Yellow
D	Blue	D	Blue
POWER	Power Tv	SHIFT +	Shift + Power
SOURCE	Source Tv	TIMER AV	AV
VOL +	Vol + Tv	VOL +	Vol +
VOL —	Vol - Tv	VOL —	Vol -

https://tout-telecommande.fr/fr/samsung/1553-720-telecommande-remplacement-pour-samsung-ak59-00179a.html