Original		Rechange	
	Power		Power
	Eject		Eject
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
DISC MENU	Disc Menu	D.MENU	D. Menu
TITLE MENU POPUP	PopUp/Title Menu	TOP MENU MENU	Menu
	I <<		I <<
	>>I		>>I
	<<		<<

Original		Rechange	
	>>		>>
	Stop		Stop
	Play	PLAY MODE	Play
	Pause		Pause
HOME	Home	HOME SMART	Smart
NETFLIX	Netflix	APP MEDIA	Media
SMART HUB	HUB/Smart	SHIFT + HOME SMART	Shift + Smart
TOOLS	Tools	SETTINGS OPT	Options
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	Enter	OK	Ok
A	Red/A	A	Red

Original		Rechange	
B	Green/ B	B	Green
C	Yel l ow/ C	C	Yel l ow
D	Bl ue/ D	D	Bl ue
AUDIO	Audi o	SOUND DUAL	Dual
PANDORA	P/ Pandor a	SEARCH TV/R	TV/ R
SUBTITLE	Subt i t l e	AD SUBT	Subt
FULL SCREEN	Scr een/ Ful l	ECO 3D	3D
	Power Tv	SHIFT +	Shi f t + Power
SOURCE	Sour ce Tv	TIMER AV	AV
VOL +	Vol + Tv	+ VOL	Vol +
VOL −	Vol - Tv	VOL −	Vol -

Original	Rechange