Original		Rechange	
POWER	Power		Power
OPEN / CLOSE	Open/Close	ZOOM	Eject
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
MODE	Mode	-/-- GUIDE	Guide
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT	Exit
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text
REPEAT A-B	Repeat A-B	SEARCH TV/R	TV/R
SETUP	Setup	SETTINGS OPT	Options

Original		Rechange	
3D	3D	ECO 3D	3D
ZOOM	Zoom	SHIFT + ZOOM	Shift + Eject
BOOK MARK	Book Mark	TIMER AV	AV
<<	<<	<<	<<
>>	>>	>>	>>
Stop	Stop	■	Stop
Play	Play	PLAY MODE ▶	Play
Pause	Pause	II	Pause
I <<	I <<	I <<	I <<
>>I	>>I	>>I	>>I
TOP MENU	Top Menu	SHIFT + TOP MENU MENU	Shift + Menu
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
UP	Up	▲	Up
DOWN	Down	▼	Down
R	Right	▶	Right

Original	Rechange	Original	Rechange
Left	Left		
Enter	Ok		
Step	Media		
Audio	Dual		
Subtitle	Subt		
Angle	Smart		