Original		Rechange	
POWER	Power		Power
	Eject	SURROUND	Eject / Surround
DVD	DVD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
TUNER	TUNER	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
PORT	PORT	SHIFT + PC FAV MARKER	Shift + Fav / Marker / PC
AUX	AUX	SHIFT + AUX - HDD 7	Shift + 7
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
0	0	HDMI - SAT 0	0

Original		Rechange	
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
STEP	Step	SHIFT + STEP - FREEZE	Shift + Pause / Step /
PAUSE	Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
	<<	TUNE-	<< / Tune-
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
PLAY	Play	SLOW	Play / Slow
	>>	TUNE+	>> / Tune+
VOL	Vol +	VOL	Vol +
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
TUNING /CH	Tuning+ / CH+	CH PAGE	CH+ / Page+
VOL	Vol -	VOL	Vol -
REMAIN	Remain	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
TUNING /CH	Tuning- / CH-	CH PAGE	CH- / Page-
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Up		Up

Original	Rechange	Original	Rechange
Return	Back / Return	Slow	Shift + Play /
Left	Left	Repeat	Green / APP / Repeat
Enter	OK	Zoom	Zoom / Size
Right	Right	CD Ripping	D. Menu / Top
Info	Info / Angle	Cancel	Shift + Exit / Cancel / Clear
Down	Down	Sleep	Sleep / Timer
Exit	Exit / Cancel / Clear		
Tuner Memory	Blue / Prime Video / Random		
Mo / St	Shift + Audio / Lang I/II		
Tuner Manual	Smart / List		
Tuner Preset	Display / Media		
SD / HD	Guide / EPG / -/--		
V-H/P / V-Soun	Setup / OPT /		
P. Bass	Red / Netflix / Search		
Sound Edit	Sound / Title		
Logo	Fav / Marker / PC		
Dimmer	Shift + Mute / Dimmer		

Original		Rechange	
POWER	Power		Power
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
TUNING /CH	CH+	CH PAGE +	CH+ / Page+
VOL —	Vol -	VOL —	Vol -
TUNING /CH	CH-	CH PAGE —	CH- / Page-

Original		Rechange	
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Up		Up
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
	Down		Down