Original		Rechange	
STANDBY/ON	Standby / On		Power
OPEN/CLOSE EJECT	Open/Close / Eje	ZOOM	Eject
MUTE	Mute	MUTE	Mute
SPEAKER	Speaker	A	Red
TEST	Test	B	Green
SOUND MODE	Sound Mode	C	Yellow
SOUND MODE	Sound Mode	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual
SOUND EFFECT	Sound Effect	D	Blue
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9

Original		Rechange	
0	0	0	0
ANGLE	Angle	PICTURE FORMAT	Format
ZOOM ATR	Zoom / ATR.	SHIFT + ZOOM	Shift + Eject
MODE REPEAT	Repeat / Mode	REPEAT TEXT	Text
STEP	Step	II	Pause
PROG/TRK	Prog/Trk+	+ CH	Ch +
	Prog/Trk-	CH –	Ch -
AMP VOL.	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL –	Vol -
DVD	DVD	SHIFT + 1	Shift + 1
VCR	VCR	SHIFT + 2	Shift + 2
FM/AM	FM/AM	SHIFT + 3	Shift + 3
INPUT	INPUT	TIMER AV	AV
INPUT	INPUT	SHIFT + 4	Shift + 4
	I << / <<	K<	I <<
	Stop	■	Stop
►II	Play/Pause	PLAY MODE ►	Play

Original		Rechange	
	>>I / >>		>>I
SETUP	Setup	SETTINGS OPT	Options
SETUP	Setup	TOP MENU MENU	Menu
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT	Exit
DISC MENU	Disc Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
	Up		Up
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	Ok
	Right		Right
	Down		Down
REC	Rec	REC MODE	Rec
RETURN /A.DUB	Return / A. Dub	RETURN BACK	Back
MARK INDEX	Index / Mark	FAV PRE-CH	Pre Ch
TITLE SPEED	Title / Speed	APP MEDIA	Media
SUBTITLE TIMER	Subtitle / Time	AD SUBT	Subt
SUBTITLE TIMER	Subtitle / Time	SHIFT +	TIMER AV Shift + AV

Original		Rechange	
SCREEN FIT SVHS	Screen Fit / SVHS	HOME SMART	Smart
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
TV/VCR	TV / VCR	SEARCH TV/R	TV/R
	REV		<<
	FWD		>>