Original		Rechange	
POWER	Power		Power
VCR	VCR	HOME SMART	Smart
DVD	DVD	APP MEDIA	Media
DVD OPEN/CLOSE	DVD Open / Close	ZOOM	Eject
ANGLE 1	1	1	1
ZOOM 2	2	2	2
JUMP 3	3	3	3
TOP MENU 4	4	4	4
AUDIO 5	5	5	5
PLAY MODE 6	6	6	6
A-BREPEAT 7	7	7	7
SUBTITLE 8	8	8	8
MARKER 9	9	9	9
DVD MENU 0	0	0	0
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
VOLUM −	Volume-	VOL −	Vol -
OLUME +	Volume+	+ VOL	Vol +

Original		Rechange	
SOUND	Sound	SOUND DUAL	Dual
SETUP/MENU	Setup / Menu	TOP MENU MENU	Menu
CH +	Up / CH+		Up
CH +	Up / CH+	+ CH	Ch +
CH −	Down / CH-		Down
CH −	Down / CH-	CH −	Ch -
TRACKING +	Right / Tracking+		Right
TRACKING −	Left / Tracking-		Left
ENTER	Enter	OK	Ok
BASS BOOST	Bass Boost	SHIFT + + CH	Shift + Ch +
SURROUND	Surround	DISC NAV LIST	List
	Pause		Pause
	Play	PLAY MODE	Play
	Stop		Stop
−PRES	<< / Preset-		<<
RESET+	>> / Preset+		>>
− TUN	I<< / Tune-		I<<

Original		Rechange	
UNE +	>>I / Tune+	>>I	>>I
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
AUDIO OUT	Audio Out	SETTINGS OPT	Options
INPUT	Input	TIMER AV	AV
TIMER REC	Timer Rec	A	Red
ZERO RETURN	Zero Return	B	Green
COUNTER RESET	Counter Reset	C	Yellow
CLOCK/COUNTER	Clock / Counter	D	Blue
REC/OTR	Rec / OTR	REC MODE	Rec
TAPE SPEED	Tape Speed	ECO 3D	3D
AM/FM	AM/FM	SHIFT + SEARCH TV/R	Shift + TV/R
TV/VCR	TV/VCR	SEARCH TV/R	TV/R
CLEAR/CANCEL	Clear / Cancel	CLEAR EXIT	Exit
SLOW	Slow	SHIFT + II	Shift + Pause
PROGRAM	Program	PROG SLEEP	Sleep
ANGLE 1	Angle	PICTURE FORMAT	Format
ZOOM 2	Zoom	SHIFT + ZOOM ⏏	Shift + Eject

Original		Rechange	
JUMP 3	Jump	-/-- GUIDE	Guide
TOP MENU 4	Top Menu	SHIFT + TOP MENU MENU	Shift + Menu
AUDIO 5	Audio	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual
PLAY MODE 6	Play Mode	SHIFT + PLAY MODE ▶	Shift + Play
A-B REPEAT 7	A-B Repeat	REPEAT TEXT	Text
SUBTITLE 8	Subtitle	AD SUBT	Subt
MARKER 9	Marker	FAV PRE-CH	Pre Ch
DVD MENU 0	DVD Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu