Mandis shop

RB-7150

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| POWER | Power | | Power |
| >>I | >>I | | >>I |
| I<< | I<< | | I<< |
| Stop | Stop | | Stop |
| CD | Play CD | PLAY MODE | Play |
| CD | Pause CD | | Pause |
| BAND | Band | SEARCH TV/R | TV/R |
| PRESET | Preset | HOME SMART | Smart |
| TUNER | Tuner | APP MEDIA | Media |
| TUN | Tun Up | + CH | Ch + |
| TUN | Tun Down | CH − | Ch - |
| TAPE | Tape | A | Red |
| PHONO | Phono | B | Green |
| TV | TV | C | Yellow |
| VCR | VCR | D | Blue |
| VOL | Vol+ | + VOL | Vol + |
| VOL | Vol- | VOL − | Vol - |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| MUTE RESET | Mute/Reset | MUTE | Mute |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

https://tout-telecommandes.fr/fr/Sanyo/1063470-93559-telecommande-de-remplacement-pour-Sanyo-RB-7150.html