Original	Rechange
Power	Power
Eject	Eject / Surround
Mute	Mute / Dimmer
1	1
2	2
3	3
OSD / Info	Display / Media
OSD / Info	Info / Angle
4	4
5	5
6	6
V-Mode	Picture / Format
7	7
8	8
9	9
P/N / Fav	Fav / Marker / PC
0	0

Original	Rechange
10+	Shift + Guide / EPG / -/--
Goto	Shift + Text /
Setup	Setup / OPT /
Angle	Shift + Info / Angle
Text / Title	Sound / Title
Text / Title	Text / Goto
Subtitle	Subtitle / EQ
Menu	Menu / Home
Up	Up
Left	Left
Enter	OK
Right	Right
Down	Down
PBC / EPG	Guide / EPG / -/--
Source	AV / Input / RDS
Exit	Exit / Cancel / Clear
<<	<< / Tune-

Original		Rechange	
	Play / Pause	SLOW	Play / Slow
	Play / Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
	>>	TUNE+	>> / Tune+
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
PROG	Red / Prog	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
PROG	Red / Prog	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
STEP	Green / Step	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
STEP	Green / Step	SHIFT + STEP-FREEZE	Shift + Pause / Step /
REPEAT	Yellow / Repea	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
REPEAT	Yellow / Repea	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP /
A-B	Blue / A-B	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
A-B	Blue / A-B	SHIFT + YouTube REPEAT A-B	Shift + Yellow / YouTube /
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
SLOW	Slow	SHIFT + SLOW	Shift + Play /
VOCAL	Vocal	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top Menu

Original		Rechange	
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
CH-	CH-	CH PAGE -	CH- / Page-
CH+	CH+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
VOL-	Vol -	VOL -	Vol -
VOL+	Vol +	+ VOL	Vol +