Original		Rechange	
OPEN	Open		Power
OPEN	Open	ZOOM	Eject
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text
A-B	A-B	SHIFT + REPEAT TEXT	Shift + Text
ANGLE	Angle	ECO 3D	3D
MUTE	Mute	MUTE	Mute
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
SUB TITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9

Original		Rechange	
0	0	0	0
PROG	Prog	PROG SLEEP	Sleep
GOTO	Goto	-/-- GUIDE	Guide
SETUP	Setup	SETTINGS OPT	Options
PAL/NTSC	PAL / NTSC	PICTURE FORMAT	Format
OSD	OSD	DISPLAY INFO	Info
	Up		Up
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	Ok
	Right		Right
	Down		Down
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
REMAIN	Remain	FAV PRE-CH	Pre Ch
TITLE	Title	APP MEDIA	Media
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
ZOOM	Zoom	SHIFT + ZOOM	Shift + Eject
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT	Exit

Original		Rechange		Original	Rechange
	I <<		I <<		
	>>I		>>I		
SHUFFLE	Shuffle	SEARCH TV/R	TV/R		
SLOW	Slow	SHIFT +	PLAY MODE Shift + Play		
	<<		<<		
	>>		>>		
	Pause		Pause		
	Stop		Stop		
	Play	PLAY MODE	Play		