Mandis shop

Sony RMT-D148A

Original	Rechange
Power	Power
Repeat	Text
Tv Vol +	Vol +
Tv Vol -	Vol -
Audio	Dual
SUR	Options
Subtitle	Subt
Angle	TV/R
Clear	Exit
Menu	Menu
Top Menu	Shift + Menu
Display	Info
Return	Back
Play	Play
Pause	Pause
Stop	Stop
Replay	Media

Original	Rechange
I <</ Prev	I <<
Next / >>I	>>I
<</ <<	<<
Scan/ Slow	>>
Enter	Ok
Up	Up
Down	Down
Right	Right
Left	Left
Shuffle	3D