Original	Rechange	Original	Rechange
Source	AV / Input / RDS	[>I<] / PC	Fav / Marker / PC
Power	Power	Menu	Menu / Home
Sound	Sound / Title	Analog	Display / Media
☼	Setup / OPT /	Digital	Smart / List
[+]	Picture / Format	1	1
Red	Red / Netflix / Search	2	2
Green	Green / APP / Repeat	3	3
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat	4	4
Blue	Blue / Prime Video / Random	5	5
[OO]	Guide / EPG / -/--	6	6
Up	Up	7	7
[i+] / [?]	Info / Angle	8	8
Left	Left	9	9
OK	OK	Text	Text / Goto
Right	Right	0	0
Return	Shift + Back / Return	Recall	Back / Return
Down	Down	Vol +	Vol +

Original		Rechange		Original		Rechange	
PROG	PR+/ [≡▲]	CH PAGE +	CH+ / Page+				
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer				
	PR- / [≡▼]	CH PAGE −	CH- / Page-				
	Vol -	VOL −	Vol -				