Original		Rechange	
	Power DVD		Power
	Power Tv	SHIFT +	Shift + Power
	Input Tv	SEARCH TV/R	TV/R
	Eject	ZOOM	Eject
	Vol +	VOL +	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT	Exit

Original		Rechange	
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
PICTURE NAVI	Picture Navi	DISC NAV LIST	List
TIME/TEXT	Time/Text	REPEAT TEXT	Text
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	OK	OK	Ok
	Up		Up
	Down		Down
	Left		Left
	Right		Right
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
	Play	PLAY MODE	Play
	<<| <		<<
	|> >>		>>
	Pause		Pause
	Stop		Stop

Original		Rechange	
	I <<		I <<
	>>I		>>I
	I I >/ · →		Ch +
	← / ◁ I		Ch -
	Fast / Slow Play		Media

Original	Rechange