Original		Rechange	
Eject		SURROUND	Eject / Surround
Power			Power
HDD		SHIFT + AUX - HDD 7	Shift + 7
DVD		SHIFT + DVD 2	Shift + 2
1		TV 1	1
2		DVD 2	2
3		CD - STB 3	3
PR+		+ CH PAGE	CH+ / Page+
4		VIDEO 4	4
5		TAPE 5	5
6		TUNER 6	6
PR-		CH PAGE −	CH- / Page-
7		AUX - HDD 7	7
8		USB 8	8
9		BLUETOOTH 9	9
Vol +		+ VOL	Vol +
-/--/Clear		-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--

Original		Rechange	
0		HDMI - SAT 0	0
SET		PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
VOL −		VOL −	Vol -
O)))		LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
[...]		EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
INPUT SELECT		RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
TV/ VIDEO		PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /
TIMER		TIMER SLEEP	Sleep / Timer
DISPLAY		MEDIA DISPLAY	Display / Media
TIME/ TEXT		GOTO TEXT	Text / Goto
SUR		SHIFT + SURROUND	Shift + Eject / Surround
SYSTEM MENU		LIST SMART	Smart / List
TITLE LIST		TITLE SOUND	Sound / Title
TIMER LIST		SHIFT + LIST SMART	Shift + Smart / List
TOP MENU		TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
Up			Up
MENU		HOME MENU	Menu / Home

Original	Rechange
Left	Left
Enter	OK
Right	Right
Return	Back / Return
Down	Down
Tools	Setup / OPT /
I<<	I<< / Preset-
←	Shift + I<< / Preset-
·→	Shift + >>I / Preset+
>>I	>>I / Preset+
<</◁	<< / Tune-
Play	Play / Slow
>>/I>	>> / Tune+
Visual Search	Red / Netflix / Search
Pause	Pause / Step / Freeze
Stop	Stop / Hold
Rec	Rec / Rec Mode

Original	Rechange
Rec Pause	Shift + Pause / Step /
Rec Stop	Shift + Stop /
Rec Mode	Shift + Rec / Rec Mode
Synchro Rec	Blue / Prime Video / Random
Chapter Mark	Green / APP / Repeat
Mark Erase	Yellow / YouTube / Repeat
Camera	Info / Angle
[+]	Zoom / Size
Progressive	Picture / Format

Original		Rechange	
I/⏻	Power Tv	⏻	Power
HDD	HDD	SHIFT + AUX - HDD 7	Shift + 7
DVD	DVD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
1	1 Tv	TV 1	1
2	2 Tv	DVD 2	2
3	3 Tv	CD - STB 3	3
PROG +	Prog + Tv	+ CH PAGE	CH+ / Page+
4	4 Tv	VIDEO 4	4
5	5 Tv	TAPE 5	5
6	6 Tv	TUNER 6	6
PROG −	Prog - Tv	CH PAGE −	CH- / Page-
7	7 Tv	AUX - HDD 7	7
8	8 Tv	USB 8	8
9	9 Tv	BLUETOOTH 9	9
VOL +	Vol +	+ VOL	Vol +
CLEAR -/--	-/--/Clear Tv	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
0	0 Tv	HDMI - SAT 0	0

Original		Rechange	
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
TV/ VIDEO	Tv/Video Tv	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /