Mandis shop

Sony RMSCU37B

Original		Rechange	
	Power		Power
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
CLOCK/TIMER SELECT	Clock/Timer	PICTURE FORMAT	Format
CLOCK/TIMER SET	Clock/Timer Set	ECO 3D	3D
TUNER MEMORY	Tuner Memory	RETURN BACK	Back
PLAY MODE/ TUNING MODE	Play Mode/Tuning Mode	SHIFT + PLAY MODE	Shift + Play
REPEAT/ FM MODE	Repeat FM	REPEAT TEXT	Text
USB	USB	A	Red
CD	CD	B	Green
TUNER BAND	Band/Tuner	C	Yellow
FUNCTION	Function	D	Blue
	I<<\/-		I<<
	>>I/+		>>I
	<<\/←		<<
	>>/→		>>
	Play	PLAY MODE	Play

Original		Rechange	
	Pause		Pause
	Stop		Stop
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT	Exit
EQ	EQ	SOUND DUAL	Dual
	Folder+	+ CH	Ch +
	Folder-	CH −	Ch -
+ VOLUME	Vol+	+ VOL	Vol +
VOLUME −	Vol-	VOL −	Vol -
ENTER	Enter	OK	Ok

https://tout-telecommandes.fr/fr/Sony/1057280-6205-telecommande-de-remplacement-pour-Sony-RM-SCU-37-B-A1544869A.html