Mandis shop

# Sony RM-S702

| Original | Rechange |
|---|---|
| Tuner Preset + | 2 |
| Tuner Preset - | 3 |
| D.Skip | 1 |
| CD I<< | I<< |
| CD >>I | >>I |
| Shift | Smart |
| CD Play | Play |
| CD Stop | Stop |
| << Deck A | << |
| < Deck A | Pause |
| > Deck A | Shift + Play |
| Stop Deck A | Shift + Stop |
| >> Deck A | >> |
| Rec Deck A | Rec |
| << Deck B | Up |
| >> Deck B | Down |
| Pause Deck B | Exit |

| Original | Rechange |
|---|---|
| < Deck B | Left |
| > Deck B | Right |
| Stop Deck B | Ok |
| Rec Deck B | Menu |
| Tuner | Options |
| Phono | Eject |
| AUX | D. Menu |
| CD | Info |
| DAT/TAPE1 | Sleep |
| TAPE2 | Subt |
| ATT + | Vol + |
| ATT - | Vol - |

https://tout-telecommandes.fr/fr/Sony/1057678-20842-telecommande-de-remplacement-pour-Sony-RM-S702-169310811.html