Mandis shop

Sony RM-S171

Original	Rechange
Power	Power
Display	Info
DSG	Eject
Play CD	Play
Pause CD	Pause
Stop CD	Stop
Play	Shift + Play
I<</- Tuner	I<<
>>I/+ Tuner	>>I
Play/<> Tape	Options
<< Tape	<<
>> Tape	>>
Play Dir Mode	Smart
FM Mode	Dual
Rec	Rec
CD Repeat	Text
Function	Menu

Original	Rechange
Tuning Mode/Play Mode	Format
Up/Memory	Up
Down/Sleep	Down
Right/Timer	Right
Left/Timer Set	Left
Enter/On/Off	Ok
Vol+	Vol +
Vol-	Vol -

https://tout-telecommandes.fr/fr/Sony/1058653-5964-telecommande-de-remplacement-pour-Sony-RM-S171-147723911.html