Original		Rechange	
I/⏻	Power	⏻	Power
⏏	Open / Close	ZOOM ⏏	Eject
HDD	HDD	APP MEDIA	Media
DVD	DVD	HOME SMART	Smart
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
PROG +	Prog+	+ CH	Ch +

Original		Rechange	
–	Prog-	CH –	Ch -
INPUT SELECT	Input Select	TIMER AV	AV
TV/ DVD	TV / DVD	SEARCH TV/R	TV/R
TOP MENU	Top Menu	SHIFT + TOP MENU MENU	Shift + Menu
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
SYSTEM MENU	System Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
CHAPTER MARK	Chapter Mark	-/-- GUIDE	Guide
MARK ERASE	Mark Erase	FAV PRE-CH	Pre Ch
TITLE LIST	Title List	DISC NAV LIST	List
TIMER	Timer	PROG SLEEP	Sleep
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
TIMER LIST	Timer List	MUTE	Mute
▲	Up	▲	Up
◀	Left	◀	Left
ENTER	Enter	OK	Ok
▶	Right	▶	Right
▼	Down	▼	Down

Original		Rechange	
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
OPTIONS	Options	SETTINGS OPT	Options
	I<<		I<<
	>>I		>>I
	←•	VOL −	Vol -
	•→	+ VOL	Vol +
	<< / <II / <I		<<
	Play	PLAY MODE ▶	Play
	>> / I> / II>		>>
TIME/TEXT	Time / Text	REPEAT TEXT	Text
	Pause		Pause
	Stop		Stop
REC	Rec	REC MODE	Rec
REC STOP	Rec Stop	SHIFT +	Shift + Stop
REC MODE	Rec Mode	SHIFT + REC MODE	Shift + Rec
SYNCHRO REC	Synchro Rec	A	Red
I/⏻	TV Power	SHIFT +	Shift + Power

Original		Rechange	
	TV Input	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV
PROG +	TV Prog+	SHIFT + + CH	Shift + Ch +
+	TV Vol+	SHIFT + + VOL	Shift + Vol +
−	TV Vol-	SHIFT + VOL −	Shift + Vol -
−	TV Prog-	SHIFT + CH −	Shift + Ch -