Mandis shop

Sony RM-PJ8

Original		Rechange	
I/⏻	Power	⏻	Power
INPUT	Input	Source	Source
APA	APA	Mode	Mode
ECO MODE	Eco Mode	Aspect Eco	Eco / Aspect
MENU	Menu	Menu	Menu
RESET	Reset	Shift + ⏻	Shift + Power
▲	Up	▲	Up
◀	Left	◀	Left
ENTER	Enter	Enter	Enter
▶	Right	▶	Right
▼	Down	▼	Down
RETURN	Return	Auto	Auto
ASPECT	Aspect	Shift + Aspect Eco	Shift + Eco / Aspect
KEYSTONE	Keystone	Shift + ▼	Shift + Down
KEYSTONE	Keystone	Shift + ▲	Shift + Up
PATTERN	Pattern	Video Comp	Comp / Video
+ D ZOOM	D Zoom+	Play +	+ / Play

Original		Rechange	
D ZOOM −	D Zoom-	Stop −	- / Stop
+ VOLUME	Vol +	Page▲ Vol	Vol + / Page +
VOLUME −	Vol -	Page▼ Vol	Vol - / Page -
FREEZE	Freeze	Timer Freeze	Freeze / Timer
BLANK	Blank	Mute Blank	Blank / Mute
MUTING	Muting	Shift + Mute Blank	Shift + Blank / Mute

https://tout-telecommande.fr/fr/sony/1609-621-telecommande-de-remplacement-pour-sony-rm-pj8-149631.html