Original		Rechange	
	Power		Power
	Eject	ZOOM	Eject
DISPLAY	[i +]	DISPLAY INFO	Info
COUNTER/ REMAIN	Counter / Remain	APP MEDIA	Media
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT	Exit
TV/ VIDEO	TV / Video	SEARCH TV/R	TV/R
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
-/--	-/--	-/-- GUIDE	Guide

Original		Rechange	
INPUT SELECT	Input Select	TIMER AV	AV
PROG	Prog+	+ CH	Ch +
	Prog-	CH –	Ch -
REC	Rec	REC MODE	Rec
SLOW	Slow		I <<
×2	x2		>>I
SP/LP	SP / LP	HOME SMART	Smart
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
TIMER	Timer	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV
	Pause		Pause
	Up		Up
	<<		<<
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
	Play	PLAY MODE	Play
	Right		Right
	>>		>>

Original		Rechange	
	Down		Down
	St op		St op

Original	Rechange

Original		Rechange	
	Power		Power
	1	1	1
	2	2	2
	3	3	3
	4	4	4
	5	5	5
	6	6	6
	7	7	7
	8	8	8
	9	9	9
	0	0	0
	-/--	GUIDE	Guide
	Display	DISPLAY INFO	Info
	Format	PICTURE FORMAT	Format
	Vol -	VOL −	Vol -
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Prog-	CH −	Ch -

Original		Rechange	
	Prog+	+ CH	Ch +