Original		Rechange	
	Power		Power
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	[i +]	DISPLAY INFO	Info
	[≡]	REPEAT TEXT	Text
Google Play	Google Play	APP MEDIA	Media
NETFLIX	Netflix	SHIFT + APP MEDIA	Shift + Media
	Red	A	Red
	Green	B	Green

Original		Rechange	
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE	Guide
REC LIST	Rec List	DISC NAV LIST	List
	Input	TIMER AV	AV
	☼	TOP MENU MENU	Menu
BACK	Back	RETURN BACK	Back
TV	TV	SEARCH TV/R	TV/R
HOME	Home	HOME SMART	Smart
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	OK	OK	Ok
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
	Mute	MUTE	Mute

Original	Rechange	Original	Rechange
Recall	FAV PRE-CH Pre Ch		
CH+	CH + Ch +		
CH-	CH − Ch -		
Audio	SOUND DUAL Dual		
[. . .]	AD SUBT Subt		
Help	PICTURE FORMAT Format		
<<	<< <<		
Play	PLAY MODE ▶ Play		
>>	>> >>		
REC Rec	REC MODE Rec		
Pause	Pause		
EXIT Exit	CLEAR EXIT Exit		