Original		Rechange	
TV I/O	Power TV		Power
	Mute	MUTE	Mute
	▢	DISPLAY INFO	Info
	☼	ECO 3D	3D
	Input	TIMER AV	AV
	◨	SEARCH TV/R	TV/R
	[X]	CLEAR EXIT	Exit
	Aspect	PICTURE FORMAT	Format
	1	1	1
	2	2	2
	3	3	3
	4	4	4
	5	5	5
	6	6	6
	7	7	7
	8	8	8
	9	9	9

Original		Rechange	
	0	0	0
	Recall / -/--	SHIFT + -/-- GUIDE	Shift + Guide
	[i+] / [?]	HOME SMART	Smart
	Recall / -/--	FAV PRE-CH	Pre Ch
	Hold	SHIFT + ■	Shift + Stop
	Guide	-/-- GUIDE	Guide
	Rec M.S.	REC MODE	Rec
	Memory Stick	APP MEDIA	Media
	Up	▲	Up
	Left	◀	Left
OK	OK	OK	Ok
	Right	▶	Right
	Down	▼	Down
	Red / <<	A	Red
	Red / <<	«	<<
	Green / Stop	B	Green
	Green / Stop	■	Stop

Original		Rechange	
	Yellow / Play	C	Yellow
	Yellow / Play	PLAY MODE ▶	Play
	Blue / >>	D	Blue
	Blue / >>	»	>>
+	Vol +	+ VOL	Vol +
–	Vol -	VOL –	Vol -
	Text	REPEAT TEXT	Text
PROG +	Prog+	+ CH	Ch +
–	Prog-	CH –	Ch -
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu

Original	Rechange