Original		Rechange	
I/⏻	Power	⏻	Power
TV I/⏻	Power Tv	SHIFT + ⏻	Shift + Power
Input Tv		SHIFT + TIMER AV	Shift + AV
Mute Tv		SHIFT + MUTE	Shift + Mute
TV Vol +		SHIFT + + VOL	Shift + Vol +
TV Vol -		SHIFT + VOL −	Shift + Vol -
TV PROG +	Tv Prog+	SHIFT + + CH	Shift + Ch +
TV PROG −	Tv Prog-	SHIFT + CH −	Shift + Ch -
Input +		+ CH	Ch +
Input -		CH −	Ch -
STD	STD	1	1
MOVIE	Movie	2	2
GAME	Game	3	3
MUSIC	Music	4	4
P.AUDIO	P. Audio	5	5
STEREO	Stereo	6	6
NIGHT	Night	PROG SLEEP	Sleep

Original		Rechange	
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
▲	Up	▲	Up
◀	Left	◀	Left
OK	OK	OK	Ok
▶	Right	▶	Right
▼	Down	▼	Down
MUTE	Mute	MUTE	Mute
+	Vol +	+ VOL	Vol +
−	Vol -	VOL −	Vol -
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
AMP MENU	AMP Menu	TOP MENU MENU	Menu
⏮	I<<	⏮	I<<
⏸	Pause	⏸	Pause
⏭	>>I	⏭	>>I
⏪	<<	⏪	<<
▶	Play	PLAY MODE ▶	Play
⏩	>>	⏩	>>

Original	Rechange	Original	Rechange
Stop	Stop		
Pairing	Media		