Original		Rechange	
	Power		Power
	Theatre	HOME SMART	Smart
	One-Touch Play	SHIFT + PLAY MODE	Shift + Play
	Eject	ZOOM	Eject
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
DISPLAY	Display	SHIFT + DISPLAY INFO	Shift + Info
FUNCTION	Function	SETTINGS OPT	Options
TONE	Tone	ECO 3D	3D
NIGHT	Night	SHIFT + PROG SLEEP	Shift + Sleep
DIMMER ANALOG	Dimmer	SHIFT + MUTE	Shift + Mute
REPEAT DIGITAL	Repeat	REPEAT TEXT	Text
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6

Original		Rechange	
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT	Exit
ENTER	Enter	FAV PRE-CH	Pre Ch
PICTURE NAVI	Picture Navi	DISC NAV LIST	List
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
SUBTITLE D.TUNING	Subtitle	AD SUBT	Subt
SUBTITLE D.TUNING	D.Tuning	APP MEDIA	Media
ANGLE	Angle	PICTURE FORMAT	Format
DVD TOP MENU	DVD Top Menu	SHIFT + TOP MENU MENU	Shift + Menu
DVD MENU	DVD Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
	Up		Up
	Left		Left
	OK	OK	Ok
	Right		Right

Original	Rechange
Down	Down
Return	Back
System Menu	Menu
[+] Display	Info
I<< / Preset-	I<<
Replay	Shift + Left
Advance	Shift + Right
>>I / Preset+	>>I
<< / <I / Tuning-	<<
Play	Play
>> / I> / Tuning+	>>
Pause	Pause
Stop	Stop
TV	TV/R
Muting	Mute
Volume+	Vol +
Volume-	Vol -

Original	Rechange
Sound Mode+	Ch +
Sound Mode-	Ch -

Original		Rechange	
TV I/⏻	Power	⏻	Power
DISPLAY	[i+]	DISPLAY INFO	Info
DIMMER ANALOG	Analog	APP MEDIA	Media
REPEAT DIGITAL	Digital	HOME SMART	Smart
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
CLEAR	Text	REPEAT TEXT	Text
ENTER	-/--	SHIFT + -/-- GUIDE	Shift + Guide
DVD TOP MENU	Guide	-/-- GUIDE	Guide

Original		Rechange	
DVD MENU	Source	TIMER AV	AV
TOOLS/OPTIONS SYSTEM MENU	Tools / Options	SETTINGS OPT	Options
MENU/HOME DISPLAY	Home / Menu	TOP MENU MENU	Menu
MUTING	Muting	MUTE	Mute
TV VOL VOLUME +	Volume+	+ VOL	Vol +
–	Volume-	VOL –	Vol -
PROG SOUND MODE +	Prog+	+ CH	Ch +
–	Prog-	CH –	Ch -