Original		Rechange	
	Power		Power
	TV		TV/R
	Open / Close		Eject
	System Menu	SHIFT +	Shift + Menu
	Sleep		Sleep
	TV Input		AV
	Display		Info
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0

Original		Rechange	
	Enter		Pre Ch
	Clear		Exit
	Function		Smart
	Tone		Media
	Sound Field		Dual
	DVD Top Menu		Menu
	DVD Menu		D. Menu
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	OK		Ok
	Return		Back
	I<< / Preset -		I<<
	⬅ / ◁I Step	SHIFT +	Shift + Left
	•➡ / Step II>	SHIFT +	Shift + Right
	>>I / Preset +		>>I

Original		Rechange	
	<< / Tuning - /		<<
	Play		Play
	>> / Tuning + /		>>
	Repeat		Text
	Pause		Pause
	Stop		Stop
	Muting		Mute
	Volume +		Vol +
	Volume -		Vol -

Original	Rechange