Mandis shop

# Sony RM-SC30

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | Sleep | PROG SLEEP | Sleep |
| | Display | DISPLAY INFO | Info |
| | Select | -/-- GUIDE | Guide |
| | Set Clock/Timer | FAV PRE-CH | Pre Ch |
| | Tuner Memory | REC MODE | Rec |
| | Audio In | A | Red |
| | Play Mode/Tuning Mode | SHIFT + PLAY MODE | Shift + Play |
| | CD | C | Yellow |
| | Repeat/FM | REPEAT TEXT | Text |
| | Band/Tuner | B | Green |
| | Function | TOP MENU MENU | Menu |
| | I<< | | I<< |
| | >>I | | >>I |
| | << | | << |
| | >> | | >> |
| | Play | PLAY MODE | Play |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| | Pause | | Pause |
| | Stop | | Stop |
| ENTER | Enter | OK | Ok |
| VOLUME | Vol+ | VOL + | Vol + |
| VOLUME | Vol- | VOL − | Vol - |
| | Folder + | CH + | Ch + |
| | Folder - | CH − | Ch - |
| CLEAR | Clear | CLEAR EXIT | Exit |
| EQ | EQ | SETTINGS OPT | Options |

https://tout-telecommandes.fr/fr/Sony/1062939-6157-telecommande-de-remplacement-pour-Sony-RM-SC-31-A1237274A.html