Mandis shop

Sony RM-PJVW100

Original		Rechange	
	POWER		Power
INPUT	INPUT	Source	Source
DYNAMIC	PIC. MODE -	Aspect / Eco	Eco / Aspect
STANDARD	PIC. MOD. - STANDARD	Invert / 3D	3D / Invert
CINEMA	PIC. MODE -	Mute / Blank	Blank / Mute
USER 1	USER 1	Shift + Aspect / Eco	Shift + Eco / Aspect
USER 2	USER 2	Shift + Invert / 3D	Shift + 3D /
USER 3	USER 3	Shift + Mute / Blank	Shift + Blank / Mute
	UP		Up
	LEFT		Left
ENTER	ENTER	Enter	Enter
	RIGHT		Right
	DOWN		Down
LENS	LENS	Auto	Auto
ADJ PIC	ADJ. PIC.	Mode	Mode
MENU	MENU	Menu	Menu
WIDE MODE	WIDE MODE	Timer / Freeze	Freeze / Timer

Original		Rechange	
RCP	RCP	Video / Comp	Comp / Video
RESET	RESET	Shift +	Shift + Power
BRIGHT +	BRIGHT+	Play / +	+ / Play
—	BRIGHT-	Stop / —	- / Stop
CONTRAST +	CONTRAST+	Page▲ / Vol	Vol + / Page +
—	CONTRAST-	Page▼ / Vol	Vol - / Page -

https://tout-telecommande.fr/fr/Sony/1639-678-telecommande-remplacement-pour-Sony-RM-PJVW10-179602.html