| Original | Rechange |
|---|---|
| Power | Power |
| PHONO | Guide / EPG / -/-- |
| VIDEO 1 | Shift + 4 |
| MULTI IN | Shift + 7 |
| VIDEO 2 | Shift + 8 |
| VIDEO 3 | Shift + 9 |
| DVD | Shift + 2 |
| TV/SAT | Shift + 1 |
| TAPE / CD-R | Shift + 5 |
| MD / DAT | Shift + Guide / EPG / -/-- |
| SA-CD / CD | Shift + 3 |
| TUNER | Shift + 6 |
| HDMI 1 | Shift + 0 |
| HDMI 2 | Shift + Fav / Marker / PC |
| A. Direct | Audio / Lang I/II |
| 2CH | Red / Netflix / Search |
| Sleep | Sleep / Timer |

| Original | Rechange |
|---|---|
| A. F. D | Green / APP / Repeat |
| Movie | Yellow / YouTube / Repeat |
| Music | Blue / Prime Video / Random |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
| 7 | 7 |
| 8 | 8 |
| 9 | 9 |
| D. Tuning | Menu / Home |
| 0 | 0 |
| Memory | Fav / Marker / PC |
| On Screen | Info / Angle |
| Up | Up |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| DISPLAY | Display | MEDIA DISPLAY | Display / Media |
| | Left | | Left |
| | OK | OK | OK |
| | Right | | Right |
| RETURN/ EXIT | Return / Exit | CLEAR EXIT CANCEL | Exit / Cancel / Clear |
| RETURN/ EXIT | Return / Exit | RETURN BACK | Back / Return |
| | Down | | Down |
| ALB | Album- | CH PAGE – | CH- / Page- |
| UM + | Album+ | + CH PAGE | CH+ / Page+ |
| TUNING – | Tuning- | TUNE- | << / Tune- |
| | Category Mode | LIST SMART | Smart / List |
| TUNING + | Tuning+ | TUNE+ | >> / Tune+ |
| TV VOL MASTER VOL | Vol + | + VOL | Vol + |
| TV CH PRESET + | Preset + | PRESET+ | >>I / Preset + |
| MUTING | Muting | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| – | Vol - | VOL – | Vol - |
| – | Preset - | PRESET- | I << / Preset - |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| TOP MENU NIGHT MODE | Night Mode | OPT-TOOLS SETUP | Setup / OPT / |
| MENU INPUT MODE | DVD Menu | TOP MENU D.MENU | D. Menu / Top |
| MENU INPUT MODE | Input Mode | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |