Mandis shop

# Sony RMT-830

| Original | Rechange | Original | Rechange |
|---|---|---|---|
| Photo | Smart / List | | |
| Start Stop | Power | | |
| T | CH+ / Page+ | | |
| Search M. | Red / Netflix / Search | | |
| I<< | I<< / Preset- | | |
| >>I | >>I / Preset+ | | |
| W | CH- / Page- | | |
| << | << / Tune- | | |
| Play | Play / Slow | | |
| >> | >> / Tune+ | | |
| Pause | Pause / Step / Freeze | | |
| Stop | Stop / Hold | | |
| Slow I> | Shift + Play / | | |
| Slow I> | Right | | |
| Zero Set | Green / APP / Repeat | | |
| Display | Display / Media | | |

https://tout-telecommandes.fr/fr/Sony/1066097-6092-telecommande-de-remplacement-pour-Sony-RMT-830-147849521.html