Mandis shop

RMT- C560

Original		Rechange	
CD	Play CD	SLOW	Play / Slow
POWER AC ONLY	Power AC Only		Power
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	I <<	PRESET-	I << / Preset-
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	>>	TUNE+	>> / Tune+
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9

Original		Rechange	
0	0	HDMI-SAT 0	0
+10	+10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
CD	CD	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3
RADIO	Radio	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
TAPE/DUB	Tape/DUB	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5
MODE	Mode	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
+	Vol +	+ VOL	Vol +
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
-	Vol -	VOL -	Vol -

https://tout-telecommande.fr/fr/sony/1061279-telecommande-remplacement-pour-sony-rmt-c560-147251.html