Mandis shop

Sony RM-SF100

Original	Rechange
PLUS ONE Plus One	LIST SMART Smart / List
SLEEP Sleep	TIMER SLEEP Sleep / Timer
POWER Power	Power
FUNCTION Function	HOME MENU Menu / Home
Pause	STEP-FREEZE Pause / Step / Freeze
Stop	HOLD Stop / Hold
TUNER/BAND Tuner/Band	TUNER 6 6
I<<</Tune-	PRESET- I<< / Preset-
>>I/Tune+	PRESET+ >>I / Preset+
TAPE A Tape A	VIDEO 4 4
<<	TUNE- << / Tune-
>>	TUNE+ >> / Tune+
TAPE B Tape B	TAPE 5 5
HI-LIGHT Hi-Light	OPT-TOOLS SETUP Setup / OPT /
GEQ FILE GEQ File	EQ SUBTITLE Subtitle / EQ
CD Play CD	SLOW Play / Slow
LOOP Loop	MEDIA DISPLAY Display / Media

Original	Rechange
SEARCH Search	NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search
Up	Up
VOL Vol+	VOL Vol+
Left	Left
ENTER Enter	OK OK
Right	Right
Down	Down
VOL Vol-	VOL Vol-

https://tout-telecommandes.fr/fr/Sony/1066185-83072-telecommande-de-remplacement-pour-Sony-RM-SF100.html