| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| | Eject | SURROUND | Eject / Surround |
| | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| | [i+] | ANGLE INFO | Info / Angle |
| | Power | | Power |
| ON TIMER | On Timer | OPT-TOOLS SETUP | Setup / OPT / |
| | [ ] | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II |
| | [=] | GOTO TEXT | Text / Goto |
| | Input | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |
| SLEEP | Sleep | TIMER SLEEP | Sleep / Timer |
| | Up | | Up |
| MENU | Menu | HOME MENU | Menu / Home |
| | Back | RETURN BACK | Back / Return |
| | Down | | Down |
| OK | OK | OK | OK |
| SHOW VIEW | Show View | LIST SMART | Smart / List |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| 3 | 3 | CD-STB 3 | 3 |
| TIMER ON SCREEN | Timer On | FORMAT PICTURE | Picture / Format |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| TIMER REC ON/OFF | Timer REC/On/Off | SHIFT + TIMER SLEEP | Shift + Sleep / Timer |
| 7 | 7 | AUX-HDD 7 | 7 |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| TIMER REC CLEAR | Timer REC/Clear | SIZE ZOOM | Zoom / Size |
| -/-- | -/-- | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- |
| 0 | 0 | HDMI-SAT 0 | 0 |
| C | C | CLEAR EXIT CANCEL | Exit / Cancel / Clear |
| | Red | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search |
| | Green | APP REPEAT | Green / APP / Repeat |
| | Vol + | + VOL | Vol + |
| PROGR | Progr + | + CH PAGE | CH+ / Page+ |

| Original | | Rechange | | Original | Rechange |
|---|---|---|---|---|---|
| | Yellow | YouTube / REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat | | |
| | Blue | Prime Video / RANDOM | Blue / Prime Video / Random | | |
| | Vol - | VOL | Vol - | | |
| | Porgr - | CH PAGE | CH- / Page- | | |
| REC | REC | REC MODE | Rec / Rec Mode | | |
| QUICK TIMER | Quick Timer | SHIFT + OPT-TOOLS SETUP | Shift + Setup / OPT / Tools | | |
| TAPE SPEED | Tape Speed | TITLE SOUND | Sound / Title | | |
| COUNTER RESET | Counter Reset | EQ SUBTITLE | Subtitle / EQ | | |
| REPLAY | Replay | SHIFT + GOTO TEXT | Shift + Text / | | |
| INDEX SE | Index Search | PRESET- | I<< / Preset- | | |
| SEARCH | Index Search | PRESET+ | >>I / Preset+ | | |
| PAUSE | Pause | STEP-FREEZE | Pause / Step / Freeze | | |
| REW | << REW | TUNE- | << / Tune- | | |
| PLAY | Play | SLOW | Play / Slow | | |
| FF | >> FF | TUNE+ | >> / Tune+ | | |
| STOP | Stop | HOLD | Stop / Hold | | |
| | | | | | |