Mandis shop

Sony RMT-AM100U

Original		Rechange	
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
I/⏻	Power		Power
FUNCTION	Function	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
↑	↑		Up
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
↓	↓		Down
BACK	Back	RETURN BACK	Back / Return
ENTER	Enter	OK	OK
+	Vol +	+ VOL	Vol +
−	Vol -	VOL −	Vol -
CLEAR AUDIO+	Clear / Audio+	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	Play	SLOW	Play / Slow
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Stop	HOLD	Stop / Hold
I<<	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
>>I	>>I	PRESET+	>>I / Preset+

Original		Rechange	
<<	<<	TUNE-	<< / Tune-
>>	>>	TUNE+	>> / Tune+

https://tout-telecommandes.fr/fr/Sony/1668-telecommande-de-remplacement-pour-Sony-RMT-AM100U.html